WorkFit-B, LD

For service and warranty visit www.ergotron.com
Si desea información de servicio y garantía, visite www.ergotron.com
Pour toute question concernant la garantie ou le service client, consultez www.ergotron.com
Weitere Informationen zu Service und Gewährleistung erhalten Sie unter www.ergotron.com.
Ga voor service en garantie naar www.ergoton.com
Per assistenza e la garanzia visitare www.ergotron.com
Gå in på www.ergotron.com för service och garanti
サービスおよび保証について詳しくは、www.ergotron.com をご覧ください。
有关服务和保修，请访问 www.ergotron.com

www.ergotron.com
USA **1-800-888-8458**
Europe **+31 (0)33-45 45 600**
China **86-769-86018920**

www.ergotron.com

User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Nederlands
Benutzerhandbuch - Deutsch
Guida per l'utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド**:**日本語
用户指南 ：汉语





SURFACE DE TRAVAIL EN FORME DE RECTANGLE





AUTRE FORME DE SURFACE DE TRAVAIL





Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l'installation terminée. Assurez-vous que l'équipement est correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé sans difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l'endroit où il est réglé. Si le mouvement est trop facile ou trop difficile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s'avérer nécessaire pour remarquer la différence. Chaque fois qu'une pièce d'équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit.

*Le poids total de la surface de travail et de l'équipement installé doit être inférieur à 27,2 kg.
La surface de travail doit satisfaire à toutes les spécifications de la plage pondérale et dimensionnelle.

AVERTISSEMENT ! Les accessoires supplémentaires peuvent avoir un impact négatif sur la performance optimale.

Système d'évaluation du poids de la surface de travail en bois	
Épaisseur de la surface de travail	Poids estimé par pied carré
0.80" (20 mm)	2.9 lbs (1.32 kg)
1.25" (32 mm)	4.5 lbs (2.04 kg)
1.75" (44 mm)	6.3 lbs (2.86 kg)

Examen des symboles de danger

Ces symboles avertissent les utilisateurs de conditions de sécurité nécessitant leur attention. Les utilisateurs doivent être en mesure de reconnaître et de comprendre ce que signifient les risques pour la sécurité suivants s'ils les voient sur le produit ou dans la documentation du produit. Les enfants qui ne peuvent pas reconnaître ni répondre correctement aux avertissements de sécurité ne doivent pas utiliser le produit sans la supervision d'un adulte !

Symbole	Mot signal	Niveau de danger
	REMARQUE	Une REMARQUE indique des informations importantes destinées à vous aider à mieux utiliser de ce produit.
	ATTENTION	La mention ATTENTION indique la possibilité de dommages matériels ou de perte de données ainsi que la manière d'éviter le problème.
	AVERTISSEMENT	Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de blessures personnelles potentiellement mortelles et de dommages matériels.
	ÉLECTRIQUE	Un symbole électrique signale une situation électrique potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures potentiellement mortelles et des incendies.

Sécurité

⚠ WARNING

IMPACT HAZARD



MOVING PARTS CAN CRUSH & CUT

Do not remove the zip tie and cardboard spacer which keep the hand brake from disengaging until instructed to in the manual. Removing the zip tie before the cart is unpacked and standing upright may cause unintended motion of the riser. Failure to heed this warning may lead to personal injury or equipment damage.



777-24-027-G-00

AVERTISSEMENT, DANGER D'IMPACT
LES PIECES EN MOUVEMENT PEUVENT ÉCRASER ET COUPER. Ne pas enlever l'attache ni l'entretoise en carton qui bloquent le frein à main et l'empêchent de se désengager jusqu'à ce que les instructions du manuel l'indiquent. Si l'attache est enlevée avant que le chariot ne soit déballé et placé verticalement, un mouvement involontaire risque de déplacer l'élévateur. Si cette consigne n'est pas respectée, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'équipement.

⚠ WARNING

IMPACT HAZARD



MOVING PARTS CAN CRUSH & CUT

Stop screw is pre-installed in this product to secure it in the compressed position during shipping and installation. DO NOT remove THIS screw until instructed to do so. Failure to follow these instructions may cause lift engine to expand rapidly and may result in equipment damage and or personal injury.



777-24-042-G-00

⚠WARNING

IMPACT HAZARD!

MOVING PARTS CAN CRUSH AND CUT.

Minimize Lift Tension BEFORE:
- **Removing Mounted Equipment.**
- **Shipping Cart**
- **Storing Cart**

To Minimize Lift Tension
1. Lower worksurface to lowest position.
2. Turn adjustment nut at bottom of riser counterclockwise until it stops (Adjustment may require 40-60 revolutions).

Failure to heed this warning may result in serious personal injury or property damage!

For More information and instructions refer to product guide at **www.ergotron.com** or contact Ergotron Customer Care at **1-800-888-8458.** 822-634

AVERTISSEMENT ! DANGER DE BASCULEMENT !
Les accessoires qui seront installés sur ce produit ne doivent pas dépasser la surface d'encombrement. Ne pas installer les accessoires au-delà de la surface de travail vers l'avant ou l'arrière. Le non-respect de cet avertissement risquerait d'entraîner des blessures personnelles et d'endommager l'équipement.



Sécurité

AVERTISSEMENT ! Une vis de blocage est préinstallée sur ce produit pour maintenir l'état de compression pendant l'expédition et l'installation. NE PAS retirer CETTE vis avant que les consignes ne vous disent de le faire. S'assurer que cette vis est présente avant de procéder à l'installation. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la décompression soudaine du moteur de levage, ce qui pourrait causer des lésions corporelles et endommager l'équipement. En l'absence de vis de blocage à tête cruciforme à cet emplacement, interrompez l'installation et contactez le service clientèle.

IMPORTANT !
Conservez cette vis de blocage et les instructions. Installez la vis de blocage lors de l'expédition ou du rangement de ce produit. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la décompression soudaine du moteur de levage, ce qui pourrait causer des lésions corporelles et endommager l'équipement.

NE RETIREZ PAS LES VIS AVANT D'Y ÊTRE INVITÉ(E) À LA PAGE 11.




WARNING
IMPACT HAZARD
Minimize Lift Strength BEFORE:
-Removing Mounted Equipment
-Shipping the Cart
-Storing the Cart
Install Stop Screw BEFORE:
-Shipping the Cart
-Storing the Cart
To Minimize Lift Strength and Install Stop Screw:
1. With cart upright, lower worksurface to lowest position.
2. Turn adjustment nut at bottom of riser counter-clockwise until it stops (Adjustment may require 40-60 revolutions).
3. Install Stop Screw. Follow Installation Instructions provided with Cart.
1
2
14mm (9/16")
3
Failure to heed this warning may result in serious personal injury or property damage!
Cart Must Remain Upright whenever Stop Screw is not installed. Tipping the cart on its side without Stop Screw installed may cause the work surface to disengage and cause serious personal injury and property damage.
For More information and instructions refer to product guide at www.ergotron.com or contact Ergotron Customer Care at 1-800-888-8458.
827-178-00

AVERTISSEMENT
DANGER D'IMPACT
Réduire la tension de levage AVANT de :
Retirer l'équipement installé
Expédier le chariot
Placer le chariot
Installez la vis de blocage AVANT de :
Expédier le chariot
Placer le chariot
Pour réduire la tension de levage et installer la vis de blocage :
1. Avec le chariot en position verticale, abaissez la surface de travail à sa position la plus basse.
2. Tournez l'écrou de réglage dans la partie inférieure du montant, dans le sens antihoraire, jusqu'à ce qu'il soit bloqué (l'ajustement peut nécessiter entre 40 et 60 tours).
3. Installez la vis de blocage. Respectez les instructions d'installation fournies avec le chariot.
Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels !
Le chariot doit se trouver en position verticale chaque fois que la vis de blocage n'est pas installée. Le basculement du chariot sur le côté, sans vis de blocage, peut entraîner le désengagement de la surface de travail et entraîner des lésions corporelles ainsi que des dommages matériels.
Pour de plus amples informations et instructions, consultez le guide du produit sur le site www.ergotron.com ou contactez le service à la clientèle d'Ergotron au +1(800) 888-8458

Composants

	A	B	C
1	1x 	1x 	16x  #12-14 x 5/8”
2			
3			4x  ST3.9 x 16mm
4	1x	2x	1x M2.9 x 7mm

Outillage requis



Ø 1/8" (3 mm)
Ø 5/32" (4 mm)
Ø 1/4" (6.5 mm)
Ø 15/32" (12 mm)

Étapes de préparation

1

SURFACE DE TRAVAIL EN FORME DE RECTANGLE

Placez le gabarit dans la partie inférieure de la surface de travail.

1. D'un côté à l'autre, alignez le repère central du gabarit au centre de la surface de travail pour garantir une stabilité optimale.
2. De l'avant vers l'arrière, placez le repère central du gabarit à 334 mm depuis l'avant de la surface de travail.



AUTRE FORME DE SURFACE DE TRAVAIL



Placez le gabarit dans la partie inférieure de la surface de travail.

1. D'un côté à l'autre, alignez le repère central du gabarit au centre de la surface de travail pour garantir une stabilité optimale.
2. De l'avant vers l'arrière, placez le repère central du gabarit à 480 mm depuis l'arrière de la surface de travail.



Étapes de préparation

2 Assurez-vous que le gabarit est correctement situé et qu'il est perpendiculaire à la surface de travail.
Collez le gabarit pour le fixer.



3 Percez des trous dans la partie inférieure de la surface de travail.



a Percez les 16 trous dans la partie inférieure de la surface de travail d'une profondeur de 10 mm.
CONSEIL : Pour garantir la bonne profondeur, placez un morceau de ruban adhésif sur la mèche de la perceuse pour indiquer les 10 mm depuis l'embout.



b Percez un trou dans la partie inférieure de la surface de travail d'une profondeur de 4 mm.
CONSEIL : Pour garantir la bonne profondeur, placez un morceau de ruban adhésif sur la mèche de la perceuse pour indiquer les 4 mm depuis l'embout.



Étapes de préparation

Percez ces trous dans la surface de travail UNIQUEMENT si vous avez l'intention de fixer des accessoires de WorkFit PD.
CONSEIL : Lorsque vous percez des trous, placez quelque chose sous la surface de travail pour la protéger.



4 Retirez le gabarit.



Étapes de préparation

5

16x #12-14 x 5/8”



6

1x M2.9 x 7mm



Étapes de préparation

7 **a** Placez la poignée de freins sur la surface de travail à l'emplacement souhaité. Pour faciliter l'accès, alignez la poignée de freins au bord avant de la surface de travail.



b Marquez les trous à percer.



8 **a** Percez des trous dans la partie inférieure de la surface de travail d'une profondeur de 8 mm.
CONSEIL : Pour garantir la bonne profondeur, placez un morceau de ruban adhésif sur la mèche de la perceuse pour indiquer les 8 mm depuis l'embout.



b Fixez la poignée de freins.





Étapes de préparation

9 **a**



b



10



Étapes de préparation



11 a **Retirez la vis de blocage pour relever et abaisser la surface de travail avant d'installer l'équipement.**



IMPORTANT !
Conservez cette vis de blocage et les instructions. Installez la vis de blocage lors du déplacement, de l'expédition ou du rangement de ce produit. Le non-respect de ces consignes risque d'entraîner la décompression soudaine du moteur de levage, ce qui pourrait causer des lésions corporelles et endommager l'équipement.

b **Après avoir retiré la vis de blocage, desserrez le frein à main et déplacez la surface de travail vers le haut au point le plus élevé.**



ATTENTION ! Toujours laisser 50 cm (20 po) de mou dans les câbles de l'équipement pour pouvoir soulever la surface de travail sur toute la hauteur permissible (50 cm). Le non-respect de cette consigne de laisser du mou dans les câbles de l'équipement risque de faire en sorte que les câbles soient tirés et que l'équipement tombe du bureau, ce qui pourrait causer des blessures personnelles et/ou des dommages matériels.

c **Après avoir surélevé la surface de travail à son point le plus élevé, installez tout l'équipement.**



12 Étape de réglage

Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l'installation terminée. Assurez-vous que l'équipement est correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé sans difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l'endroit où il est réglé. Si le mouvement est trop facile ou trop difficile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s'avérer nécessaire pour remarquer la différence. Chaque fois qu'une pièce d'équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit.



AVERTISSEMENT ! NE PAS incliner le bureau pour effectuer des réglages. Effectuer les régalages uniquement lorsque le bureau se trouve en position verticale. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner la décompression subite du moteur de levage, ce qui pourrait causer des lésions corporelles et endommager l'équipement.


WARNING
IMPACT HAZARD
Minimize Lift Strength BEFORE:
-Removing Mounted Equipment
-Shipping the Cart
-Storing the Cart
Install Stop Screw BEFORE:
-Shipping the Cart
-Storing the Cart
To Minimize Lift Strength and Install Stop Screw:
1. With cart upright, lower worksurface to lowest position.
2. Turn adjustment nut at bottom of riser counter-clockwise until it stops (Adjustment may require 40-60 revolutions).
3. Install Stop Screw. Follow Installation Instructions provided with Cart.
1
2
14mm (9/16")
3
Failure to heed this warning may result in serious personal injury or property damage!
Cart Must Remain Upright whenever Stop Screw is not installed. Tipping the cart on its side without Stop Screw installed may cause the work surface to disengage and cause serious personal injury and property damage.
For More information and instructions refer to product guide at www.ergotron.com or contact Ergotron Customer Care at 1-800-888-8458.
827-178-00

Augmenter la force de levage

Si le poids installé est trop lourd ou si le produit ne reste pas en place une fois soulevé, vous devez augmenter la force de levage :

Réduire la force de levage

Si le poids installé est trop faible ou si le produit ne reste pas en place une fois abaissé, vous devez réduire la force de levage :



ANNEXE A – Réduction de la tension de levage

ATTENTION : Avant de retirer l'équipement installé (moniteur, bras, support de CPU, etc.) du bureau ou de préparer le bureau pour l'expédition ou le rangement, il est particulièrement important de réduire la tension de levage. Le non-respect de ces consignes risque d'entraîner la décompression soudaine du moteur de levage, ce qui pourrait causer des lésions corporelles et endommager l'équipement.

1. Desserrez le frein à main et déplacez la surface de travail au point le plus élevé.

2. Pour réduire la tension de levage, tournez le boulon de réglage dans le sens antihoraire à l'aide d'une douille de 14 mm. Continuez d'ajuster jusqu'à ce que la clé cesse de tourner.

3. Lorsque la tension de levage minimum est atteinte, vous pouvez retirer l'équipement installé.





AVERTISSEMENT ! NE PAS incliner le bureau pour effectuer des réglages. Effectuer les régalages uniquement lorsque le bureau se trouve en position verticale. Le non-respect de ces consignes risque d'entraîner la décompression soudaine du moteur de levage, ce qui pourrait causer des lésions corporelles et endommager l'équipement.

ANNEXE B – Insertion des vis de blocage

ATTENTION : Avant de procéder à l'expédition ou au rangement du bureau, ou si le bureau est placé dans le sens inverse ou sur le côté*, ne pas oublier de réinsérer la vis de blocage. Le non-respect de ces consignes risque d'entraîner la décompression soudaine du moteur de levage, ce qui pourrait causer des lésions corporelles et endommager l'équipement.

1. Suivez les instructions de l'Annexe A pour réduire la tension de levage.

2. Placez le bureau dans sa position la plus basse.

3. Insérez la vis de blocage dans la partie inférieure de chaque pied.

4. Une fois que la vis de blocage est installée, vous pouvez expédier ou placer le bureau.

* Il n'est pas recommandé de placer le bureau à l'envers ou sur le côté.



13

Set Your Workstation to Work For YOU!
Configure su estación de trabajo para que trabaje para USTED.
Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins !
Richten Sie Ihren Arbeitsplatz so ein, dass er für SIE arbeitet!
Stel uw werkstation zo in dat het voor U werkt!
Approntare la stazione di lavoro nella posizione ergonomica ottimale.
一人ひとりにピッタリのワークステーション!
按照您自身的需要设置工作站！



Learn more about ergonomic computer use at:
Más información sobre el uso ergonómico de ordenadores:
Apprenez-en plus sur l'utilisation ergonomique d'un ordinateur sur :
Weitere Informationen zur ergonomischen Computernutzung finden Sie unter:
Leer meer over ergonomisch computergebruik op:
Per ulteriori informazioni sull'uso ergonomico del computer:
人間工学的なコンピュータの使用法については次のサイトを参照してください
想进一步了解以符合人体工程学的方式使用计算机的知识，请访问：

www.computingcomfort.org

Height Position top of screen slightly below eye level.
Position keyboard at about elbow height with wrists flat.
Distance Position screen an arm's length from face—at least 20" (508mm).
Position keyboard close enough to create a 90˚ angle in elbow.
Angle Tilt screen to eliminate glare.
Tilt the keyboard back 10° so that your wrists remain flat.

To Reduce Fatigue
Breathe - Breathe deeply through your nose.
Blink - Blink often to avoid dry eyes.
Break • 2 to 3 minutes every 20 minutes
• 15 to 20 minutes every 2 hours.

Altura Coloque el borde superior de la pantalla ligeramente por debajo de la altura de sus ojos.
Coloque el teclado aproximadamente a la altura de los codos con las muñecas planas.
Distancia Coloque la pantalla a una distancia de un brazo desde la cara, esto es, unos 50 cm (20 pulgadas).
Coloque el teclado lo suficientemente cerca para que el codo forme un ángulo de 90º.
Ángulo Incline la pantalla para eliminar los reflejos.
Incline el teclado 10º hacia atrás para que las muñecas sigan en posición plana.

Para reducir la fatiga
Respirar - Respire hondo por la nariz.
Parpadear - Parpadee a menudo para que no se sequen los ojos.
Descansar • 2 o 3 minutos cada 20 minutos
• 15 o 20 minutos cada 2 horas.

Hauteur Positionnez l'écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard.
Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.
Distance Positionnez l'écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces).
Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.
Angle Inclinez l'écran pour ne pas être ébloui.
Inclinez le clavier vers l'arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.

Pour réduire la fatigue
Respirez - Respirez profondément par votre nez.
Clignez des yeux - Clignez souvent des yeux pour ne pas avoir les yeux secs.
Faites des pauses • 2 à 3 minutes toutes les 20 minutes
• 15 à 20 minutes toutes les 2 heures.

Höhe Positionieren Sie die obere Kante des Bildschirms knapp unter Augenhöhe.
Positionieren Sie die Tastatur bei flach aufgelegten Handgelenken auf Ellenbogenhöhe.
Abstand Positionieren Sie den Bildschirm mindestens eine Armlänge (50 cm) von Ihrem Gesicht entfernt.
Positionieren Sie die Tastatur nahe genug, um einen Ellenbogenwinkel von 90 ˚ zu ermöglichen.
Winkel Neigen Sie den Bildschirm so, dass ein Spiegeleffekt vermieden wird.
Neigen Sei die Tastatur um 10 ° nach hinten, sodass Ihre Handgelenke flach aufliegen.

Vermeiden von Ermüdungserscheinungen
Atmen - Atmen Sie tief durch die Nase ein und aus.
Blinzeln - Blinzeln Sie so oft wie möglich, um trockene Augen zu vermeiden.
Pausen • Machen Sie alle 20 Minuten eine Pause von 2-3 Minuten
• Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause von 15-20 Minuten.

Hoogte Zet de bovenkant van het scherm iets boven ooghoogte.
Plaats het toetsenbord op ongeveer ellebooghoogte met de polsen plat.
Afstand Plaats het scherm op een armlengte van uw gezicht — op ten minste 508 mm (20 in).
Zet uw toetsenbord zo dichtbij dat u een hoek van 90° in de ellebogen hebt.
Hoek Kantel het scherm om weerspiegeling te elimineren.
Kantel het toetsenbord 10° naar achteren, zodat uw polsen plat blijven liggen.

Om vermoeidheid te verminderen
Ademen - Adem diep door uw neus in en uit.
Knipperen - Knipper regelmatig om droge ogen te vermijden.
Pauzes nemen • 2 tot 3 minuten elke 20 minuten
• 15 tot 20 minuten elke 2 uur.

Altezza Posizionare la parte superiore dello schermo leggermente sotto il livello degli occhi.
Posizionare la tastiera circa all'altezza dei gomiti, in modo che i polsi siano piatti.
Distanza Posizionare lo schermo a un braccio di distanza dal viso, almeno a 20" (508 mm) di distanza.
Posizionare la tastiera affinché sia abbastanza vicina da costringere i gomiti a un angolo di 90˚.
Angolazione Inclinare lo schermo in modo da eliminare i riflessi.
Inclinare la tastiera indietro di 10° in modo che i polsi rimangano piatti.

Per ridurre l'affaticamento
Respirazione - Respirare profondamente dal naso.
Battito delle palpebre - Battere spesso le palpebre per evitare che gli occhi si asciughino.
Pause • Fare una pausa di 2 - 3 minuti ogni 20 minuti
• Fare una pausa di 15 - 20 minuti ogni 2 ore.

高さ スクリーンの上端が目よりわずかに下に来るようにします。
キーボードが、手首を水平に伸ばした状態でひじとほぼ同じ高さに来るようにします。
距離 スクリーンを顔から腕の長さ分（少なくとも508mm）離します。
ひじが直角になる位置にキーボードを置きます。
角度 反射光をなくすようにスクリーンの角度を調整します。
キーボードを後方に 10° 傾けて、手首が水平になるようにします。

疲れを軽減する方法
呼吸 - 鼻から深く呼吸します。
まばたき - 目の乾燥を防ぐために頻繁にまばたきしてください。
休憩 ・ 20分ごとに2～3分
・ 2時間ごとに15～20分

高度 屏幕顶端的位置要稍低于视线高度。
将键盘放置在大约肘部的高度并且手腕要能放平。
距离 将屏幕摆放在距离面部一臂长的位置——至少 508㎜（20 ”）。
键盘的位置要够近，以使肘部形成直角。
角度 倾斜屏幕以消除眩光。
将键盘向后倾斜 10 度，使手腕能保持放平。

为了减轻疲劳
呼吸 - 通过鼻子深呼吸。
眨眼 - 经常眨眼可避免眼睛干涩。
休息 · 每隔 20 分钟休息 2 至 3 分钟
· 每隔 2 小时休息 15 至 20 分钟.

ERGOTRON

© 2013 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Americas Sales and Corporate Headquarters
St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

EMEA Sales
Amersfoort, The Netherlands
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

APAC Sales
Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Worldwide OEM Sales
www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com